


# CÓDIGO E2 O E3 EN LA CONSOLA

A - Verificando las conexiones para los 2 códigos :

1 - Desconecte el transformador eléctrico




2 - Verifique la conexión detrás de la consola




3 - Desenrosque el tubo del vástago y levántelo



4 - Verifique el estado visual de los cables (cortados, aplastados, aplastados ...)



**5 - Desconecte las conexiones para verificar el estado de las clavijas y recolocarlas si están dobladas**



**6 - Vuelva a conectar las conexiones**

**7 - Reposicionar el tubo del tallo**

**8 - Atornillar nuevamente**



**9 - Enchufa el transformador de nuevo**



**10 - Prueba**

**B - Si el código E2 y E3 persisten :**

- Desconecte el transformador eléctrico del aparato (deje la otra parte conectada a la toma de corriente)
- Espere 5 segundos
- Luego conecte el transformador eléctrico al dispositivo
- Renove la operación 5 veces seguidas